intelbras

Radiocomunicador



Radiocomunicador

RC 5000

PRENDEDOR DE CINTO

CONECTOR USB

FONE DE OUVIDO INCLUSO

DISPLAY LUMINOSO

ANATEL



L	A	P
66,5 mm	196 mm	27,7 mm

305 g

Com carregamento fácil via cabo USB e recarga rápida em até 6 horas, os radiocomunicadores RC 5000 tem display luminoso e estão prontos para encarar qualquer rotina. São perfeitos para a equipe de obras, de segurança, de eventos, ou até mesmo para o lazer.

Características

» 26 canais de operação e 121 subcanais

» Bateria Ni-MH com carregamento em apenas 6 horas

» Conexão USB para carregamento de bateria

» Alerta visual e sonoro de bateria baixa

» Função *Vox*: ativa e desativa a conversação através dos fones de ouvido (inclusos)

» Função *iVox*: ativa e desativa a conversação através de voz

RC 5000

Radiocomunicador



A melhor recarga do mercado

Com sistema de carregamento que aceita fonte de 5 volts via cabo USB, os radiocomunicadores são facilmente recarregados. Assim, o usuário não precisará levar acessórios para carregamento, poderá encontrar as fontes em muitos pontos de venda e carregar nos mais diversos locais, como no carro ou computador.




Visor luminoso

Permite ao usuário visualizar canais e subcanais, nível de bateria, procurar mais facilmente um canal, mesmo no escuro total, pois a iluminação permite a fácil identificação.



Discrição e mobilidade na comunicação

Com conector P1, é possível escutar o áudio com fone de ouvido. Além disso, a função *Vox* permite a ativação da conversa automaticamente, não precisando acionar a tecla PPT para enviar um áudio. Desta forma, é possível fazer outras atividades enquanto conversa pelo radiocomunicador.



É fácil encontrar canais

Se o usuário precisa se comunicar com outro rádio, mas não sabe qual o canal ou subcanal exato, é só ativar a varredura de canais pela tecla *Scan*.

Alcance (de acordo com as condições):

Montanha e vale	Lago/Mar	Área urbana
Até 20 km	Até 7 km	Até 1 km

** O alcance varia de acordo com as condições de clima e terreno. O bloqueio por obstáculos pode causar a perda de sinal. Interferências causadas por outros dispositivos de radiofrequência também podem afetar o alcance.*

intelbras

RC 5000

Radiocomunicador

Tabela de frequência de operação

Canal	Freq.
1	462,5625
2	462,5750
3	462,5875
4	462,6000

Canal	Freq.
5	462,6125
6	462,6250
7	462,6375
8	462,6500

Canal	Freq.
9	462,6625
10	462,6750
11	462,6875
12	462,7000

Canal	Freq.
13	462,7125
14	467,5625
15	467,5750
16	467,5875

Canal	Freq.
17	467,6000
18	467,6125
19	467,6250
20	467,6375
21	467,6500

Canal	Freq.
22	467,6625
23	467,6750
24	467,6875
25	467,7000
26	467,7125

Tabela de códigos CTCSS

Cód. No	Freq.
off	-
1	67
2	71,9
3	74,4
4	77
5	79,7
6	82,5

Cód. No	Freq.
7	85,4
8	88,5
9	91,5
10	94,8
11	97,4
12	100
13	103,5

Cód. No	Freq.
14	107,2
15	110,9
16	114,8
17	118,8
18	123,0
19	127,3
20	131,8

Cód. No	Freq.
21	136,5
22	141,3
23	146,2
24	151,4
25	156,7
26	162,2
27	167,9

Cód. No	Freq.
28	173,8
29	179,9
30	186,2
31	192,8
32	203,5
33	210,7
34	218,1

Cód. No	Freq.
35	225,7
36	233,6
37	241,8
38	250,3

Lista de códigos DCS

Cód. No	Cód.
39	023
40	025
41	026
42	031
43	032
44	043
45	047
46	051
47	054
48	065
49	071
50	072
51	073
52	074

Cód. No	Cód.
53	114
54	115
55	116
56	125
57	131
58	132
59	134
60	143
61	152
62	155
63	156
64	162
65	165
66	172

Cód. No	Cód.
67	174
68	205
69	223
70	226
71	243
72	244
73	245
74	251
75	261
76	263
77	265
78	271
79	306
80	311

Cód. No	Cód.
81	315
82	331
83	343
84	346
85	351
86	364
87	365
88	371
89	411
90	412
91	413
92	423
93	431
94	432

Cód. No	Cód.
95	445
96	464
97	465
98	466
99	503
100	506
101	516
102	532
103	546
104	565
105	606
106	612
107	624
108	627

Cód. No	Cód.
109	631
110	632
111	654
112	662
113	664
114	703
115	712
116	723
117	731
118	732
119	734
120	743
121	754

Imagens ilustrativas

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.16

intelbras